

## デモプログラムの使い方

### JAN コードを読み、数量を入力

#### 起動

電源を入れると前回終了した続きを実行する(レジューム)ように設定してあります。

#### アプリケーション実行中

MENU -> 0: メインメニューに戻る

```
HT580 V1.30
1. SETTING
2. TERMINAL
3. RUN EASYJOB
```

3 を選択し、Scan キーを押すとアプリケーションの起動画面が出ます。

MENU -> 4: アプリケーションの先頭画面に戻る

```
JAN-数量データ
V 1.00

Unitech Japan
```

何かキーを押します。

データ収集画面が現れます。

```
JAN:
_____

数量:
_____
```

最初カーソルは二行目の先頭にあります。

JAN コードを読むと四行目の先頭にカーソルが来ます。

数量を入力し、ESC キーを押します。(ESC キーと ENTER キーを入れ替える様に設定し

ています。)

カーソルが二行目の先頭に来ます。JAN コードを読みます。

続いて数量を入力します。

これを繰り返します。

MENU -> 0 または MENU -> 4 を押すと終了します。

PC と接続してデータをダウンロードします。

HT580 には HTData.txt という名のファイルができます。