

PT930とNTT Docomo P-in M@ster との接続方法



[スタート] - [プログラム] - [リモートネットワ ーク] を選択します。

デスクトップに BootMode のショートカットを作 成しておくと便利です。BootMode.exe は windows フォルダにあります。

接続		? ×
- 32	l.	l.
新しい接	IrDA	デ [*] スクトッフ [*] @ 38400
o Le	i L	
■■■ デスクトッフ* 57600	@@ @	=■■ テ [*] スクトッフ [*] @ 19200
	in ∟A 般	t 🕞 🖾 😮 caps
38 29-1		a 👮 11:29

新しい接続をタップします。



新しい接続	ок 🗙
接続名:	
P-in M@ster	
● ダイヤルアッフ*接続	
○ ケーフル接続	
○ 仮想プライベート ネットワーウ(⊻)	
入力パネル	
Esc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	- = 🗲
<u>Tab[q]w]e]r]t]y]u]i]o</u>	p[[]]
CAP]a]s]d]f]g]h]j]k]l	[;[·]]
Shift z x c v b n m , .	TT₽
Ctl[áü]`[\] [↓]	↑↓←↓→
調ね スタート 🔍 🔂 🛛 📾 👮 11	.:30 🛃

接続名の欄に適当な名前を入力します。この例で は P-in M@ster を入力しました。

ダイヤルアップ接続を選択します

新しい接続 OK ×	
接続名:	
P-in M@ster	
● ダイヤルアップ 接続	
○ ケーブル接続	
○ 仮想プライベート ネットワーウ(⊻)	
< 戻る 次へ >	
j 山般 F 🗟 🐊 🕬 國 20-ト 🔍 🖻 🐽 📟 🍠 11:30 🗹	

次へをタップします。



新しいらイヤルアッフち	新売 OK ×
P-in M@ste	er
モデムの選択:	
NTT_DoCoMo-P-ir	n_m@ster 🔽 🔽
モデムの設定	TCP/IP の設定
	< 戻る 次へ >
	А般 🕞 🗟 😢 кана
198 ZA-1 🖾 📴	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

モデムの選択欄には NTT_Docomo-P-inm@ster が 表示されます。

もし表示されなかった場合は、このダイアローグ をいったん閉じてください。そして BootMode を実 行しソフトリセットを行って下さい。最初から設 定をやり直して下さい。

モデムの設定をタップして下さい。

デベイスのプロバティ OK 🗙		
ホートの設定 呼び出	しのオプション	
接続環境の設定		
通信速度(<u>B</u>):	1115200	
<u> ምት</u> ጵ ይንሥ	8 💌	
ハツティ(<u>P</u>):	なし 💌	
ストッフ [*] ヒ [*] ット(<u>S</u>):	1 💌	
7日一制御(<u>E</u>):	ハート・ウェア 💌	
ターミナル		
□ ダイヤル前に切り替える(E)		
□ ダイヤル後に切り替える(<u>A</u>)		
19-1 G 🖻	🐽 📟 🍠 11:31 🛛 🛃	

通信速度 115200 を選択して下さい。その他は標準 値のままにしてください。

呼び出しのオプションのタブをタップして下さい。



デベイスのプロペティ OK ×
ポートの設定 呼び出しのオブション
呼び出し設定
√ 待ち時間経過後に呼び出しをキャンセル する(C)
50 秒(<u>S</u>)
✓ 発信音がしてからタイヤルする(W)
クレジット カードの待ち時間(<u>T</u>) 0 秒
追加設定
特殊モデム コマンドを電話番号に挿入する
🌃 スタート 🖾 📴 👘 📟 🗊 11:31 🗹

待ち時間経過後に呼び出しをキャンセルするを 50秒以下にセットして下さい。

OK を押します。

Been P-in M@ster モデムの選択 :
モデムの選択:
NTT_DoCoMo-P-in_m@ster
モデムの設定 TCP/IP の設定
< 戻る 次へ >
i.A般 🕞 🖏 🕫 🚥
調 スタート 区 🕞 🛛 📾 👮 11:30 🔗

TCP/IPの設定をタップして下さい。



TCP/IP の設定 OK ×
全般 ネーム サーバー
P-in M@ster
 サーパーが割り当てた IP アドルスを使用 する
IP アドレス:
🥅 Slip を使用する
▼ ソフトウェア圧縮を使用する
✓ IP ヘッダー圧縮を使用する
j.人般 🖓 🗟 🗶 🕬
🏽 スタート 🖾 📴 📫 📟 🗳 11:31 📝

IP アドレスを指定するか、サーバが割り当てた IP アドレスをチェックして下さい。

ネームサーバのタブをタップして下さい。

TCP/IP の設定	ок 🗙
全般 ネーム サーバー ロ P-in M@ster	
□ サーバーが割り当てたネーム サーバー アドルスを使用する	
プライマリ DNS:	202.248.37.74
セカンタリ DNS:	202.248.20.133
プライマリ WINS:	0.0.0.0
セカンタリ WINS:	0.0.0.0
<u>ل، ((</u> 1941) مراجع (1943) 1941 مراجع (1943)	A般 🕞 🖏 😢 🕬 🛤

ネームサーバのアドレスを指定するか、サーバが 割り当てたネームサーバーアドレスを使用するを チェックして下さい。

OKを押して下さい。



新しいダイヤルアップ接続 のK	×
P-in M@ster	_
モデムの選択:	
NTT_DoCoMo-P-in_m@ster]
モデムの設定 TCP/IP の設定	
< 戻る 次へ >]
ј	NA
🔀 スタート 🔍 🖻 🛛 🖼 🛒 11:30 👔	5

新しいらイヤルアク	77⁺接続	ок 🗙
P-in Mo	Øster	
国番号:	81	
市外局番:	03	
電話番号:	0357	
🗌 市外通話		
🗌 市内通話		
	< 戻る	終了
	ⅉ⅃₳般ℾ	🖹 🖾 😢 сарз Кана
1 -4x 🕰	•	9 11:32 📝

次へをタップして下さい。

相手先の電話番号を入力します。

ここでは、市外通話と市内通話のチェックは外し て下さい。

終了をタップして下さい。





ここで、設定した接続名(ここでは P-in M@ster) をタップして下さい。

ダイヤルアッフ・接続	<u>ج</u> ×
<u>в</u> . Эмя Р-	in M@ster
ユーザー名:	MLB3
パネワート* :	****
- ドメイン :	
	☑ バスワードの保存
電話番号:	0,0357
<u>発信元:</u>	勤務先
接続	ダイヤルのフ゛ロハ゛ティ
].人般 🗗 🗟 🕽 🚟
18 xy-h 📗 🖉	🕅 🖬 💭 11:32 🗹

ユーザ名とパスワードを入力して下さい。

ダイヤルのプロパティをタップして下さい。



ダイヤルのフ	D∕1 [•] 71		ОК	×
発信元:	自宅			•
		追加	. 削弱	È
電話回線の	設定:			_
市外局番	: 03) トーン	
国番号	: 81	_ C) パルス	
📃 キャッチホン様	戦能の解	除; 外	(ヤル: 📃	-
ダイヤル パター 市内通話 /i G FG 001,EFG	ン: — 市外通話	/ 国際	通話:	
			編集	
		A般		CAPS KANA
1997 A-P	A	<u>ن</u>	9 11:33	3

発信元を自宅にセットして下さい。

編集をタップして下さい。

n
ゲイヤルのプロパティ OK ×
発信元: 自宅 🔽
ダイヤル パターンの編集 OK ×
市内通話のタシイヤル:
G
市外通話のダイヤル:
G
国際通話のダイヤル:
q
(E,e = 国番号; F,f = 市外局番; G,g = 電 話番号)
編集
jj .A 般 🗗 🗟 🞾 🛤
鐵 スタート 📗 🖪 🎲 🏟 📾 👮 11:33 📝

すべての項目をGのみにして下さい。

終了したら OK をタップして下さい。



ኇ፟፞፞፞፞ጘ፟፟ቑቇፙን*በ∧*ティ OK ×
発信元: 自宅 ▼
追加 削除
電話回線の設定:
市外局番: 03 ● トーン
国番号: 81 〇 バルス
📃 キャッチホン機能の解除; ダイヤル: 📃 🚽
ダイヤル バターン: 市内通話 /市外通話 / 国際通話: G G
「編集…
jj _A 般 🔽 🗟 🞾 🕬 🕬
識 スタート 👖 🖪 🎲 🏟 📟 👮 11:33 📝

ダイヤルアッフ 接続	×
P-it	n M@ster
ユーザー名:	MLB:
パスワード:	****
F942 :	
	▲ パスワートの採存
電話番号: <u>発信元:</u>	0,035744 勤務先
接続	ダイヤルのプロバティ
_	
	j 🗛 般 💕 🗟 🞾 🛤
😹 ZØ-K 📗 🦲) 🐉 💼 📟 🍠 11:32 🛛 🗹

OK をタップして下さい。

接続をタップして下さい。



接続	r≊ ×	?	×
		e La	
新しい接続	P-in M@ster	IrDA	
P-in M@st	er に接続中		
	ポートをオーフン中	1	
このメッセーシ	を隠す: [隠す	
接続をキャン	ยน:	キャンセル	
19200			
	1.	₽₿2	CAPS
1997 - N	 A ♣ • œ	a 23 11:33	Marina

接続	ran x ran	?	×
¢		9. Ø	
新しい接続	P-in M@ster	⊑∎ © IrDA	
P-in M@st	er に接続中		
	የイヤル中 '03574		
このメッセーシ	を隠す: 🗌	隠す	
接続をキャン	tu:	キャンセル	
19200			
	∭⊸A般!	7 Q 2	CAPS KANA
199-1 B	A 🐎 🐽 📟	3 11:33	Ø



接続	ran x ran	?	×
		l.	
新しい接続	P-in M@ster	IrDA	
P-in M@st	er に接続		
	接続完了		
このメッセーシ	を隠す:	隠す	
		切断	
19200			
	0 1 60 1		CAPS
	∐ ⊒A 揽 I	了風辺	KANA
1977 - N	A 😓 🖮 📾	3 11:33	8

トラブル処理

ダイヤルアッフ・接続	Ż	×
日本 シーザー名: パスワード: ドメイン:	in M@ster MLB35 ▶************************************	*
電話番号: 発信元: 接続	 035744。 しま 自宅 ダイヤルのフロハディ	
8 29-1 🔤	a 🗟 🗟 📾 10:35	3

接続をクリックすると、次にポートをオープン中 のメッセージが出ます。





その後、キャリアが検出されませんでしたのメッ セージが出ることがあります。

接続	e X	?	×
	.	9. 1.0	
新しい接続	P-in M@ster	IrDA	
<u> </u>		<u> </u>	
La	L _e 🗐	L _e 🗐	
デスクトッブ@ >0400	デスクトップ@ 57600	デスクトッフ @ 115200	
30400	57000	113200	
1.			
デスクトップ@			
19200			
			_
	∬∟A般∣	D 🖾 🖉 🛱	IPS NA
1977 - N	6 🖮	11:32	2

この場合、[接続] - [プロパティ]をタップして PHS の接続についてのプロパティを確認して下さ い。



ダイヤルアップ接続	ок 🗙
P-in M@ste	er
モデムの選択:	
EOM1 上のヘイズ互	換行公:
モデムの設定	TCP/IP の設定
	次へ >
]] L	А般 🕞 🖏 😢 кара
😹 X9-1 🔍 🖻	i 🗰 🗰 10:35 📝

この図のように、モデムの選択で NTT_Docomo-P-in_M@ster 以外が表示されている ことがあります。これは PT930 が正しく P-in M@ster を認識していないためです。



この場合、BootMode.exe のプログラムを起動して 下さい。PT930 はウォームスタートします。 BootMode.exe は windows フォルダにありますの で、このようにデスクトップにショートカットを 作っておくと便利です。



インターネットエクスプローラ 4.0 の使用方法



インターネットエクスプローラ 4.0 の[表示]-[イ ンターネットオプション]を選択して下さい。

インターネットオブション 🛛 🗙	
ホーム http://www.jp.ms	
Web検索 http://www.yaho	
キャッシュサイズ(KB) 560 LAN(ダイヤルしない) ダイヤル先	
P-in M@ster	
□ フロキシサーパを使用	
^{キットワーク} アドレス itgproxy ★'ート 80	8 M 🚬
34 スタート (A)	1

左の図のダイヤル先が設定した P-in M@ster の接 続先になっていることを確認して下さい。

プロキシサーバを使用のチェックボックスのチェ ックについて確認して下さい(チェックするかど うかはシステム管理者に確認して下さい)。