

PT063シリーズ

PT630シリーズ用充電/通信クレードル



PT063シリーズ充電/通信クレードルは、Unitech PT630シリーズ・ハンディターミナル用に設計されています。いずれのPT630もPT063シリーズを使用することができます。PT063シリーズには三つのモデルがあります。これらのモデルはホストPCとの通信方法が異なります。PT063-1はRS232IによりホストPCと通信を行います。PT063-2はRS485通信を採用し、複数のクレードルをデジチェーン方式によって連結することができます。PT063-3はモデム内蔵のクレードルで、PT630とホストPCを電話回線を通して通信することができます。

クレードルLED記号について



このLEDは通信について示しています。PT630がホストコンピュータとデータ転送を行っている場合、LEDは点滅しデータ転送が行われていることを示します。



このLEDはハンディターミナルの充電について示しています。クレードルがバッテリーを充電中はLEDは赤になり、完全に充電がされた時に緑に戻ります。



このLEDはクレードル自身の電源状態を示しています。点灯時はクレードルに電源が入っていることを示します。



PT063-2とPT063-3の背面

DCと書いてある左端のコネクタは電源用DCジャックです。
INと書いてある真ん中のソケットはデータの入力です。
OUTと書いてある右端のソケットはデータの出力です。
PT063-3で電話回線に接続する場合、INまたはOUTのいずれかを使用して下さい。



PT063-1の背面

PT063-1の背面は一つのコネクタのみ使用します。
真ん中のRS232と書いてあるソケットにPT630付属の充電/通信ケーブルを接続して下さい。
Powerと書いてあるソケットはふさがれており使用されません。



PT630シリーズ充電/通信ケーブル

ホストPCとPT630の直接通信、またはPT063-1クレードルを介しての通信に本ケーブルをご使用下さい。PC側の9ピンコネクタにはDCジャックがあり、ここにACアダプタのケーブルを接続するとPT630のバッテリーを充電することができます。



ユニテック・ジャパン株式会社

351-0034 埼玉県朝霞市西原2-12-4 協同第二ビル4F

TEL: 048-486-2677 FAX: 048-486-2688

E-mail: sales@unitech-japan.co.jp <http://www.unitech-japan.co.jp>